




Ref. 18100

6+

www.tamagotchieurope.com

# TAMAGOTCHI™ Familitchi

connection



**NIE ZANURZAĆ  
W WODZIE**

Wejdź na stronę [www.bandai.eu](http://www.bandai.eu) aby znaleźć więcej tajnych kodów


Tamagotchi jest interaktywnym, wirtualnym zwierzątkiem, które będzie się rozwijało w zróżnicowany sposób, zależnie od tego jak dobrze się nim opiekujesz. Możesz z nim grać, karmić i opiekować się, kiedy zachoruje, a ono będzie się rozwijać w dobrego towarzysza.

Wersja Familitchi ma pewne wyjątkowe cechy:

1. Po raz pierwszy możesz się opiekować kilkoma postaciami Tamagotchi za pomocą jednej zabawki! Dzięki szerszemu wyświetlaczowi możesz oglądać całą rodzinę Tamagotchi, którą się opiekujesz.
2. Używając punktów Gotchi możesz kupować specjalne pożywienie i nowe produkty dla swojej rodziny Tamagotchi.
3. Dzięki serii haseł możesz odwiedzić wyspę Tama & Earth Expo ([WWW.tamagotchieurope.com](http://WWW.tamagotchieurope.com)), to wirtualny świat, gdzie Tamagotchi mają ogólnoświatowy jarmark i odwiedzają sklepy z krajów na całym świecie. *Uwaga! Wersja Familitchi współpracuje wyłącznie ze stroną internetową Tama & Earth Expo.*
4. Możesz wzmacniać więzi w swojej rodzinie Tamagotchi i stworzyć nowe postacie, jakich dotąd nie znałeś.

Jaka rodzina Tamagotchi wyrośnie pod Twoją opieką?


### JAK POWOŁAC DO ŻYCIA TWOJE TAMAGOTCHI



- 1- Wyciągnij blokadę umieszczoną z boku obudowy. Tamagotchi pojawi się po długim sygnale.
- 2- Aby zresetować wciśnij przycisk RESET umieszczony z tyłu Tamagotchi za pomocą zaostrej końcówki np. długopisu. *Uwaga: Bądź ostrożny, nie naciskaj zbyt mocno, szczególnie ostrymi przedmiotami.*
- 3- Aby ustawić datę i godzinę wciśnij przycisk B – pojawi się ekran. Ustaw miesiąc, dzień, godzinę i minuty używając przycisku A do przewijania i B do wyboru i ustawienia odpowiednich liczb. *Uwaga: Ponieważ niektóre specjalne wydarzenia występują pod specyficzną datą, prosimy ustawiać datę ostrożnie.*
- 4- Ustaw datę swoich urodzin miesiąc/dzień. Tamagotchi może je świętować razem z Tobą.
- 5- Wybierz nazwę rodziny używając przycisku A do przewijania liter i przycisku B do zatwierdzania liter. Nazwa może się składać z 5 liter. *Uwaga: Po wyborze nazwy nie możesz jej już zmienić.*
- 6- Po wyborze nazwy wrócisz do normalnego ekranu. Po upływie 1minuty odkryjesz 3 jajka.

### PROCES DORASTANIA

Twoi Tamagotchi mogą wchodzić w różne stadia rozwoju w zależności od tego, jak się nimi opiekujesz.



Możesz się opiekować kilkoma postaciami Tamagotchi!


## JAK WSPOMAGAĆ DORASTANIE TAMAGOTCHI



Dzieci potrzebują uwagi



Dzieci nie są szczęśliwe



Kiedy Tamagotchi czegoś potrzebują, sygnalizują to dźwiękiem, a ikona Attention – Uwaga jest podświetlona. Sprawdź czego potrzebują Twoi Tamagotchi. Może chodzi o zdrowie, może należy je nakarmić, pobawić się lub zdyscyplinować.

## JAK OPEKOWAĆ SIĘ RODZINĄ TAMAGOTCHI



### WSKAŹNIK ZDROWIA

Wybierz ikonę HEALTH METER – Wskaźnik Zdrowia za pomocą przycisku A, aby sprawdzić następujące informacje odnośnie swoich Tamagotchi:

- Poziom Sytości/Szczęścia, Procentowy Poziom Więzi
- Typ Rodziny
- Nazwa Rodziny
- Pokolenie
- Punkty Gotchi
- Informacje o Rodzinie

- **Poziom Sytości/Szczęścia**

Ilość serduszek wskazuje Poziom Sytości/Szczęścia (im więcej tym lepiej).

- **Procentowy Poziom Więzi**

Procenty wskazują jak silna jest więź pomiędzy członkami rodziny (maks. 100%).


- **Typ Rodziny**

Typ Rodziny jaki posiadasz jest wymieniony w dolnej części ekranu. Typ ten zależy od tego, jak wychowujesz postacie.




- **Nazwa Rodziny/Pokolenie/ Punkty Gotchi**

Sprawdź nazwę swojej rodziny Tamagotchi. Możesz też potwierdzić aktualną generację. Jeśli na ekranie pojawi się jajko oznacza to, że pojawi się następna generacja Tamagotchi. Możesz również sprawdzić, ile punktów Gotchi zdobyłeś grając w gry. Używaj punktów Gotchi do robienia zakupów.



- **Typ Charakteru/Rola W Rodzinie/Rodzaj**

Możesz obejrzeć jakie typy charakteru mają członkowie Twojej rodziny Tamagotchi. W dolnej części ekranu możesz również zobaczyć, jaka rolę pełni każdy jej członek. Na ekranie zobaczysz też czy Twoje postacie są chłopcami czy dziewczynkami.



### Jedzenie



Wciśnij przycisk A, aby wybrać ikonę FOOD – Jedzenie.

Wybierz rodzaj posiłku lub przekąski. Używaj punktów Gotchi do robienia zapasów jedzenia. Z wersją Familitchi możesz również zdobywać nowe produkty żywnościowe z całego świata i jeść je na okrągło. Ale bądź ostrożny i karm swoich Tamagotchi tylko wtedy, gdy są głodni. Niepotrzebne karmienie może sprawić, że Tamagotchi się rozchorują albo przytyją.



### Toaleta/Sprzątanie



Kiedy Tamagotchi nabrudzi wciśnij przycisk A i wybierz ikonę TOILET – Toaleta. Użyj przycisku B, żeby posprzątać.



### Gry

W miarę jak Twoi Tamagotchi osiągają kolejne etapy rozwoju, liczba gier, w które mogą grać zwiększa się do 4. Wciśnij przycisk A, żeby wybrać ikonę GAME – Gry, a następnie wciśnij przycisk B, w celu wyboru gry.

- **Gry TV Surfowanie**



Obserwuj obrazek w górnej prawej części ekranu i dopasuj obrazek na ekranie TV. Wciśnij przycisk A, aby wybrać obrazek w odpowiednim momencie.

- **Gra Czas Na Herbatkę**



Sprawdź filiżanki na stole. Jeśli są ustawione prawidłowo, nalej herbatę. Jeśli nie, nie nalewaj, przejdź dalej. Wciśnij przycisk A, aby nalać herbatę do filiżanki znajdującej się po prawej stronie, wciśnij przycisk B, żeby napełnić filiżankę po lewej stronie i wciśnij obydwa przyciski A i B jednocześnie, aby napełnić filiżanki po obu stronach.

- **Gra W Golfa (z tatą)**



Przygotuj się do uderzenia poprzez regulację siły zamachu. Obserwuj miernik mocy i zatrzymaj go we właściwym momencie, aby wykonać silny zamach. Wciśnij przycisk A, aby zatrzymać miernik i wyznaczyć siłę zamachu.

- **Gar W Pary Butów (z mamą)**



Mama po lewej stronie wybiera but. Znajdź drugi pasujący, aby stworzyć parę. Wciśnij przycisk A, żeby wybrać but z listy u dołu ekranu.



## SKRZYNKA PRZEDMIOTÓW



Skrzynka przechowuje narzędzia i produkty, których potrzebujesz do opieki nad Tamagotchi. Zawiera 4 kategorie.

- **Leki**

Kiedy pojawi się ikona CZASZKA lub ZĄB, Twój Tamagotchi są chorzy. Użyj przycisku A, aby wybrać ikonę ITEM BOX – Skrzynka Przedmiotów i przycisku B, aby wybrać kategorię.

Wybierz MEDICINE – Leki i uzdrow swoich Tamagotchi. Czasami może to wymagać więcej niż jednej dawki lekarstwa.



- **Produkt**

Zawiera produkty, które zakupiłeś lub pobrałeś na stronie internetowej. Wciśnij przycisk A, aby wybrać kategorię ITEM – Produkt, a następnie wybierz przycisk B, aby wybrać produkt, którego potrzebujesz dla swojego Tamagotchi.

*Uwaga: Nie wszystkie postacie mogą się bawić konkretnymi produktami.*



- **PAMIĄTKA**

Kategoria zawiera pamiątki z całego świata, które zebrałeś dzięki zakupom TV lub na wyspie Tama & Earth EXPO. Zbieraj je wszystkie!



- **PRODUKTY WYJĄTKOWE**

Kategoria zawiera wyjątkowe produkty, których nie znajdziesz łatwo. Możesz być w stanie stworzyć unikalne Tamagotchi używając niektórych z nich. Jeśli zdobędziesz PRODUKT WYJĄTKOWY, upewnij się, że używasz go we właściwy sposób, aby odkryć czym jest.

*Uwaga: W wersji Familitchi użycie produktu nie oznacza jego utraty. Możesz go zatrzymać po zakończeniu zabawy z nim.*




## POŁĄCZENIE/KOMUNIKACJA



V5 – Wybierz tę funkcję, aby połączyć się z innym właścicielem Familitchi przez podczerwień.  
*Uwaga! Wersja Familitchi może się łączyć wyłącznie z wersją Familitchi. Nie może się łączyć z poprzednimi wersjami Tamagotchi.*

- 1- Wybierz GAME – Gra lub MARRY – Ślub
- 2- Na ekranie pojawi się napis STAND BY – Stan Gotowości
- 3- Ustaw dwie zabawki szczytami do siebie (zobacz rysunek)
- 4- Wciśnij przycisk B aby uruchomić połączenie



**GAME – Gry** – możesz grać w 2 losowo wybierane gry ze swoim przyjacielem

**MARRY – Ślub** – połącz ślubem dwie postacie Familitchi. Wybierz funkcję MARRY – Ślub, pojawią się dwie opcje GIVE – Udostępnienie i ACCEPT – Akceptacja. Każdy gracz musi wybrać jedną z opcji. Postać, dla której wybrano opcję GIVE wskoczy do zabawki, dla której wybrano ACCEPT, wskazując że staje się partnerem do małżeństwa. Po ślubie powstanie nowa generacja Tamagotchi Familitchi.

*Uwaga: Upewnij się, że łączysz się z dobrym przyjacielem i że Tamagotchi nie odrzuci połączenia. Jeśli jesteś tego pewien możesz wzmacniać związek grając wspólnie w gry za pomocą podczerwi.*



- **Specjalne**

Wybór opcji SPECIAL – Specjalne, umożliwi Ci wejście poprzez hasło. Możesz zdobywać SPECJALNE HASŁA na [WWW.tamagotchieuope.com](http://WWW.tamagotchieuope.com), dzięki nim będziesz mógł zdobywać unikalne produkty lub rabaty na swoje zakupy.



- **PC**

Wybierz funkcję PC, aby odwiedzić Tama & Earth Expo. ([WWW.tamagotchieuope.com](http://WWW.tamagotchieuope.com)) Otrzymasz 14 cyfrowe hasło do logowania. Musisz użyć tego kodu, aby mieć dostęp do Tama & Earth Expo. Po zakończeniu wizyty otrzymasz hasło do wylogowania. Wciśnij przycisk A, aby przewijać liczby. Wciśnij B, aby dokonać wyboru. Jeśli się pomyliś wciśnij przycisk C, aby wrócić. Jeśli zdecydowałeś się nie odwiedzać Tama & Earth Expo wciśnij przycisk C.

*Uwaga: W czasie kiedy odwiedzasz wyspę Tama & Earth EXPO, Twoje Tamagotchi znajduje się w trybie pauza.*



### CO NOWEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ TAMAGOTCHI

Na stronie Tamagotchi Familitchi możesz odwiedzić wyspę Tama & Earth Expo!! Tamagotchi mieszkający na Tama Planecie stworzyli Tama & Earth Expo, aby nauczyć się więcej o Ziemi i jej różnych regionach. Na EXPO Tamagotchi zdobywają doświadczenie i wiedzę o różnych krajach na Ziemi, m.in. wesołych miejscach do zabawy, wyśmienitym jedzeniu i wielu zwyczajach każdego z krajów.

Na Tama & Earth Expo możesz odwiedzać sklepy z US, Europy i Japonii, Azji i całego świata. Podczas odwiedzania każdego ze sklepów możesz się cieszyć wszystkimi rodzajami gier i zdobywać pamiątki z całego świata. Dowiesz się z pierwszej ręki, jak Tamagotchi zdobywają doświadczenie o naszej kulturze i języku.

Ciesz się poznawaniem TAMA EXPO!



### Dyscyplina

Czasem Twoi Tamagotchi mogą dać Ci znać, że chcą się bawić. Jest to okazja, aby je szkolić. Użyj przycisku A, aby wybrać ikonę DYSCYPINA i następnie B, aby wybrać pozycję do zabawy z trzech dostępnych.



### KIEDY MUSISZ ZDYSCYPINOWAĆ TAMAGORCHI

Tamagotchi wzmacniają swoje więzi poprzez wspólną zabawę. Typ zabaw jaki im wybierzesz wpłynie na charakter jakim się staną. Na przykład, jeśli dasz im do zabawy klocki, mogą stać się intelektualistami, bębni sprawią, że będą bardziej pogodni, kredki – bardziej spokojni. Upewnij się, że spędzasz wystarczająco dużo czasu na zabawie ze swoją rodziną tworząc nowe, różne charaktery.



### TV



Wciśnij przycisk A, aby wybrać ikonę TV. Ta nowa ikona posiada trzy kanały. Na każdym z tych trzech kanałów, możesz się cieszyć trzema różnymi aktywnościami, jak zakupu TV, spotkania i podróże.

### • Zakupy TV



Wciśnij przycisk B, aby wybrać ikonę TV SHOPING – Zakupy TV i kupować produkty z TV. Możesz wybierać produkty na ekranie używając przycisku A do przewijania i przycisku B do wyboru. Za każdym razem, kiedy oglądasz TV będą dostępne nowe produkty.



*Uwaga: W wersji Familitchi nie ma limitu na ilość produktów, jaką możesz nabyć. Możesz kupić tyle produktów ile tylko chcesz, używając punktów Gotchi.*



### • SPOTKANIA



Wciśnij przycisk B, aby wybrać ikonę DATING SHOW – Spotkania. Najpierw wybierz postać ze swojej rodziny Tamagotchi, dla której chciałbyś znaleźć partnera. Pojawi się Otokitchi swatka i przedstawi partnera. Jeśli zgadzasz się na propozycję wciśnij przycisk B, aby wybrać opcję MARRY - Ślub i Tamagotchi weźmie ślub.



*Uwaga: opcję SPOTKANIA możesz wybrać tylko wtedy, gdy Twoja postać stała się dorosła i osiągnęła wiek, w którym może wziąć ślub. Otokitchi przedstawia różnych kandydatów Tamagotchi. Możesz próbować spotkań do 3 razy dziennie, aby znaleźć idealnego partnera.*

### • PODRÓŻE



Wciśnij przycisk B, aby wybrać TRAVEL SHOW - Podróże do swoich ulubionych miejsc. Podczas podróżowania rozwój Twoich Tamagotchi zatrzyma się, aż do momentu kiedy wrócą z podróży.



Wciśnij przycisk C, aby wrócić z podróży.

*Uwaga: Opcja PODRÓŻE działa tak samo jak funkcja PAUSE MODE z poprzedniej wersji.*



### LISTA PRZYJACIÓŁ

Użyj przycisku A, aby wybrać ikonę FRIENDS LIST – Lista przyjaciół i przycisku B, aby przejrzeć listę przyjaciół i historię rodziny.

### • PRZYJACIELE

Użyj przycisku A, aby wyselekcjonować przyjaciół. Wciśnij przycisk B, aby sprawdzić poziom przyjaźni. Poziom przyjaźni wzrasta, jeśli nawiązujesz więcej połączeń z innymi Familitchi. Poziomy przyjaźni są pokazane poniżej.



Znajomy



Przyjaciół



Najlepszy przyjaciel

Jeśli połączysz się więcej niż z 50 przyjaciółmi, pojawi się komunikat SORRY! LIST IS FULL – Przepraszam, lista jest pełna. W takiej sytuacji musisz usunąć jednego ze swoich przyjaciół, jeśli chcesz dodać dane nowego. Wciśnij przycisk A, aby przewinąć listę przyjaciół. Wciśnij przycisk B, aby wybrać kontakt, który chcesz usunąć. Potwierdź wybór wybierając przycisk YES – Tak, a następnie SURE – Na Pewno.



- **PAMIĘĆ**



Możesz przeglądać historię swojej rodziny Tamagotchi. Wciśnij przycisk B, aby wybrać opcję MEMORY – Pamięć i możesz obejrzeć swoich poprzednich Tamagotchi, którzy już nie są pod Twoją opieką.

- **PO ŚLUBIE**

Jak tylko znajdziesz partnera dla jednego ze swoich dorosłych Tamagotchi (za pomocą podświetlenia lub opcji SPOTKANIA), Twoje pozostałe postacie wrócą na Planetę Tamagotchi. Dwoje poślubionych Tamagotchi niedługo stanie się rodzicami i powstanie nowe jajko. Narodzi się nowa generacja Tamagotchi.



- **JEŚLI TWOJE TAMAGOTCHI UMIERA**

Jeśli niewłaściwie dbasz o swoich Tamagotchi, czasami mogą się rozzłościć i zdecydować wrócić do domu na Planetę Tamagotchi.

Jeśli chcesz zacząć od początku wciśnij i przytrzymaj przycisk A i C jednocześnie, aż pojawią się nowe jajka. Tamagotchi wyklują się po kilku minutach.

*Uwaga: Opiekuj się dobrze swoimi Tamagotchi, ponieważ ci, którzy odeszli na Planetę Tamagotchi nie będą chcieli wrócić do Ciebie.*



- **NOWE FUNKCJE PRZYCISKÓW**

Po wciśnięciu przycisku C na głównym ekranie zobaczysz różne rodzaje działań dla Twoich Tamagotchi. Te działania będą się zmieniać zależnie od procentowego stopnia więzów Twojej rodziny. Wyższy wskaźnik więzi pozwoli podejmować ekstra działania.

- **TYPY RODZIN**

W wersji Familitchi, w zależności od tego jak opiekujesz się swoją rodziną, może się ona stać specyficzna. Typy rodzin: Nina, Sumo, Małeńka. Te rodziny mogą się pojawić, jeśli nie opiekujesz się zbyt dobrze swoimi Tamagotchi. Przykładem słabej troski może być ignorowanie ich, przekarmienie lub niedożywienie.

- **JAK USTAWIĆ CZAS**



Aby zobaczyć aktualny czas wciśnij przycisk B.



Aby zmienić czas wciśnij przycisk B, aby zobaczyć aktualny czas. Wciśnij i przytrzymaj przyciski A i C jednocześnie, aż pojawi się podświetlony moduł daty. Użyj przycisku A do przewijania i przycisku B do wyboru/ustawienia daty.

Wybierz 12 lub 24 godzinny format czasu.

- **RESETOWANIE**

Kiedy resetować?

- Kiedy po raz pierwszy aktywujesz swoje Tamagotchi.
- Kiedy ekran jest niewyraźny, obrazek się zatrzymuje i nie znika po kilku minutach.
- Kiedy wymieniasz baterie.

Po wciśnięciu przycisku RESET wybierz DOWNLOAD lub RESET. Jeśli wybierzesz DOWNLOAD Twoje Tamagotchi zaczną dalsze życie od momentu ostatniego ważnego wydarzenia (pobudka, dorastanie, komunikacja na podświetlenie). Jeśli wybierzesz RESET Twoje Tamagotchi zaczną życie od początku, a pamięć zostanie wykasowana (punkty Gotchi, Produkty, Lista Przyjaciół).

Dzieci prosimy o uzyskanie pozwolenia rodziców przez zalogowaniem się na stronie w Internecie.

## JAK WYMIENIĆ BATERIE




Zabawka wymaga 1 baterii typu CR-2032 3V. Używając małego śrubokrętu odkręć śrubki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Usuń osłonę zgodnie z rysunkiem i wyjmij zużyta baterię. Umieść nową baterię zgodnie z rysunkiem.

*Uwaga: Jeśli wymieniasz baterię upewnij się, że używasz nowej.*

*Uwaga: Nie ma potrzeby wymiany baterii przed aktywowaniem Tamagotchi po raz pierwszy.*

*Uwaga: Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci. Baterie mogą być szkodliwe jeśli zostaną połknięte.*



## DŹWIĘK WŁĄCZ/WYŁĄCZ

Wciśnij i przytrzymaj przycisk A i C jednocześnie.

Wybierz ON (WŁĄCZONY) lub OF (WYŁĄCZONY).

W celu ochrony środowiska prosimy wyrzucać ten produkt do specjalnie oznaczonych pojemników w Twojej okolicy.

Ostrzeżenie: Zabawka nieodpowiednia dla dzieci poniżej 3 lat – zawiera małe elementy, które mogą zostać połknięte oraz szklane elementy. Używaj ostrożnie. Kolory, zawartość i ozdoby zawartości mogą się zmieniać. Nie wszystkie produkty mogą być dostępne w Twoim kraju. Zachowaj opakowanie, ponieważ zawiera ważne informacje. Używaj wyłącznie baterii tego samego typu zgodnie ze wskazówkami. Baterie należy instalować zgodnie z oznaczeniem biegunów polaryzacji (zobacz rysunek). Nie należy zwierać przewodów. Nie należy ładować baterii do tego nie przeznaczonych. Baterie akumulatorowe należy usunąć z zabawki przed rozpoczęciem ich ładowania. Ładowanie akumulatorów musi się odbywać pod nadzorem osób dorosłych. Nie należy mieszać różnych typów baterii oraz baterii nowych ze zużytymi. Usuń zużyte baterie z zabawki i usuń wszystkie baterie, jeśli zabawka nie będzie używana przez dłuższy czas. Nadzoruj dzieci, jeśli wymieniają baterie samodzielnie, aby upewnić się, że postępują zgodnie ze wskazówkami. Przechowuj nowe baterie w opakowaniu poza zasięgiem metalowych obiektów, które mogłyby spowodować zwarcie. Uwaga: Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci. Baterie mogą być szkodliwe, jeśli zostaną połknięte. Wyprodukowano w Chinach. Importer: TM Toys Sp. z o.o., Ul. Pomorska 144, 70-812 Szczecin.



© BANDAI, WiZ 2004-2007